


How to attach Air blow to NR9803GALK-UTA 에어블로우 장착법



Presser foot solenoid
(middle)
노루발 용 솔레노이드(가운데)

Unplug this blue pin. Connect the air blower to this valve, using the air tube from the upper thread trimmer

청색핀의 자리에
에어블로어를 위에쪽 사절
에어 파이프를 이용해 연결

